

T34/76 RUSSIAN TANK MODEL 1941 (CAST TURRET)

1/48 ミリタリーミニチュア シリーズ

DIE-CAST CHASSIS
ダイキャスト製シャーシ

1/48 ソビエト中戦車 T34/76 1941年型(铸造砲塔)



Introduced towards the start of WWII, the Soviet T34/76 tank holds a strong claim to the title of best tank of its time. Because of Russia's prioritization of high production levels, the T34 was built with a very simplified structure. However, many of its key components were in fact highly advanced. For example, the V-2 12-cylinder diesel engine featured a distributor to inject compressed air directly into the engine, making startup easy even in cold weather. Further design innovations located the oil and water pumps on either side of the lower part of the engine. With 500hp output, maximum on-road speed of 55km/h and cruising range of 400km, the T34 was a powerful yet highly fuel efficient tank. Its capabilities far outperformed the German Pz.Kw.III Ausf.J tank which featured top speed and

Vorgestellt zu Beginn des Zweiten Weltkriegs erhebt der Sowjetische Panzer T34/76 Anspruch auf den Titel "Bester Panzer seiner Zeit". Da Russland Wert auf ein hohes Produktions-Niveau legte, war der T34 sehr einfach aufgebaut. Trotzdem waren viele seiner Schlüsselfunktionen in der Tat sehr fortschrittlich. Zum Beispiel wies der V-2 12-Zylinder Dieselmotor einen Verteiler zum Direkt-Einblasen von Pressluft in den Zylinder auf, was das Anlassen selbst bei kaltem Wetter erleichterte. Weitere Neukonstruktionen verlegten die Öl- und Wasserpumpen jeweils auf die Seite im unteren Bereich des Motors. Mit 500PS Leistung, einer Maximalgeschwindigkeit auf der Straße von 55km/h und einer Reichweite von 400km war der T34 ein leistungsstarker Panzer bei günstigem Kraftstoffverbrauch. Seine Möglichkeiten übertrafen die des Deutschen Pz.Kw.III Ausf.J bei weitem, welcher es auf eine Höchstgeschwindigkeit

Entré en service au début de la 2^e G.M., le char soviétique T34/76 peut prétendre être le meilleur tank de son époque. Du fait de la priorité donnée par les russes à des rythmes de production élevés, le T34 avait une structure très simplifiée. Cependant, bon nombre de ses éléments étaient d'une conception avancée. Par exemple, le moteur diesel V-2 12 cylindres était doté d'un compresseur injectant de l'air à haute pression dans le moteur pour faciliter le démarrage même par temps froid. Il comportait d'autres innovations comme la localisation des pompes à eau et à huile de part et d'autre du dessous du moteur. Avec une puissance de 500 chevaux, une vitesse maximale sur route de 55km/h et une autonomie de 400km, le T34/76 était un engin performant et économique en carburant. Il surclassait

第二次大戦の始め、ソ連軍が戦線に登場させたT34/76は、当時、世界最良の戦車であったと言ってもよいでしょう。ソ連軍独特な重点主義によって、この戦車の構造は単純でしたが、戦車として重要な部分は極めて精巧に造られていきました。その第1はアルミ合金製、60度V型12気筒V2型ディーゼルエンジンでした。このエンジンは、重要な燃料噴射ポンプこそドイツのボッシュ製のコピーでしたが、正面にシリンダー内へ圧縮空気を直接噴射するディストリビューターを備えて冬季の始動を容易にし、オイルポンプとウォーターポンプをエンジン両脇下に巧みに配置した特異な構造でした。出力は500馬力で最高55km/h、燃料消費率が極めて低いため行動半径は400kmと、ドイツ軍III号戦車J型のそれぞれ40km/h、155kmの性能をはるかに凌駕していました。第2が最強の76.2mm戦車砲でした。当時、フランス軍主力のB1戦車ですら47mm戦車砲

range of 40km/h and 155km respectively. Next was its monstrous 76.2mm main gun, which greatly overmatched the guns carried by most contemporary battle tanks. Last was the sophisticated Christie type suspension system, which gave the T34 the impressive mobility it demonstrated throughout battlegrounds of the Russian Front. The so-called 1941 production model T34/76 built during 1942-1943 at factory #112 "Krasnoye Sormovo" in the city of Gorky, featured a distinctive cast turret and numerous handrails for infantry passengers. Huge numbers of T34/76 tanks were deployed against the 1943 German offensive at the Battle of Kursk, spearheading a bitter and hard-fought counter attack against the cream of German armored forces, including Tiger I and Panther tanks.

und Reichweite von 40km/h bzw. 155km brachte. Das nächste war seine gewaltige 76,2mm Hauptkanone, welche die von den meisten Kampfpanzern mitgeführten Kanonen deutlich überbot. Zuletzt sei das ausgeklügelte Aufhängungssystem Typ Christie genannt, welches dem T34 die beeindruckende Beweglichkeit verlieh, die er überall auf den Schlachtfeldern der Russischen Front zeigte. Das so genannte 1941er Produktionsmodell T34/76, welches 1942-1943 in der Fabrik #112 "Krasnoye Sormovo" in der Stadt Gorki gebaut wurde, wies einen gegossenen Turm und zahlreiche Handgriffe für Infanterie-Mitfahrer auf. Die T34/76 Panzer wurden in riesiger Zahl gegen die Deutsche Offensive 1943 in die Schlacht von Kursk geschickt, wobei sie die Speerspitze eines erbitterten und hartumkämpften Gegengriffs gegen die Elite der Deutschen Panzertruppen bildeten, darunter Tiger I und Panther Panzer.

de loin le char allemand Pz.Kw.III Ausf.J dont la vitesse ne dépassait pas 40km/h et l'autonomie 155km. Avec son monstrueux canon de 76,2mm, le T34/76 disposait d'un armement qui surclassait celui de la plupart des chars du moment. Enfin, sa suspension du type Christie donnait au T34 une maniabilité exceptionnelle dont il fit preuve sur tous les champs de bataille du Front Russe. Le T34/76 modèle de production 1941 produit entre 1942 et 1943 à l'usine #112 "Krasnoye Sormovo" dans la ville de Gorki se distinguait par sa tourelle mouillée et ses nombreuses rampes où pouvaient s'accrocher des fantassins. Un très grand nombre de T34/76 fut déployé contre l'offensive allemande de 1943 à Koursk. Ils menèrent la contre-attaque qui face à l'élite de l'armée allemande et ses chars Tiger I et Panther.

を搭載していたのです。第3がクリスティー戦車ゆずりの車体とサスペンション、それに後輪駆動方式と相まって優れた機動性を発揮しました。生産簡略化のため工場や生産時期により各部に違いが見られるT34/76の中でも、モスクワから東に約300kmのゴリキー市にあった第112クラースナエ・ソルモヴォ工場で1942年から43年頃に製造された1941年型T34/76は、コンパクトな铸造砲塔を備え、車体各部に搭乗歩兵のための手すりが取り付けられていたのが特徴です。第112工場製のT34/76が戦場に多数投入された1943年は、ドイツ軍が最新のタイガーI、パンサー戦車を擁して大攻勢「クルスクの戦い」を発動した年でした。クルスクを中心として巨大な突出部を形成したソ連軍の挾撃、包囲を目指すドイツ軍は持てる装甲兵力の大部分を投入して攻撃を開始。それを迎撃したT34/76たちを待っていたのは過酷な運命でした。

RECOMMENDED TOOLS

《用意する工具》


Tools recommended
Benötigtes Werkzeug
Outillage nécessaire

接着剤(プラスチック用)
Cement
Kleber
Colle



ニッパー

Side cutters
Seitenschneider
Pince coupante



瞬間接着剤

Instant cement
Sekundenkleber
Colle rapide



ナイフ / Modeling knife


Modelliermesser
Couteau de modéliste



+ドライバー M / + Screw driver (medium)

+ Schraubenzieher (mittel)

Tournevis + (moyen)



ピンセット / Tweezers
Pinzette / Précelles

READ BEFORE ASSEMBLY

⚠ 注意

●このキットは組み立てモデルです。作る前に必ず説明書を最後までお読みください。また小学生などの低年齢の方のが組み立てる時は、保護者の方もお読みください。また接着剤や塗料は、必ずプラスチック用をお使いください。(別売) ●工具の使用には十分注意してください。特にナイフ、ニッパーなどの刃物によるケガや事故に注意してください。●接着剤や塗料は使用する前にそれぞれの注意書きをよく読み、指示に従って正しく使い、使用する時は換気に十分注意してください。●小さな子様のいる所での工作はやめてください。小さな部品の飲み込みや、ビニール袋をかぶっての窒息などの危険な状況が考えられます。

⚠ CAUTION

●Read carefully and fully understand the instructions before commencing assembly. A supervising adult should also read the instructions if a child assembles the model. ●When assembling this kit, tools including knives are used. Extra care should be taken to avoid personal injury. ●Read and follow the instructions supplied with paint and/or cement, if used (not included in kit). Use plastic cement and paints only. ●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put any part in their mouths, or pull vinyl bag over their heads.

⚠ VORSICHT

●Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, sollten Sie alle Anweisungen gelesen und verstanden haben. Fall sein Kind die Bauanleitung ebenfalls gelesen haben. ●Beim Zusammenbau dieses Bausatzes werden Werkzeuge einschließlich Messer verwendet. Zur Vermeidung von Verletzungen ist besondere Vorsicht angebracht. ●Wenn Sie Farben und/oder Kleber verwenden (nicht im Bausatz enthalten), beachten und befolgen Sie die dort bei liegenden Anweisungen. Nur Klebstoff und Farben für Plastik verwenden. ●Bausatz von kleinen Kindern fernhalten. Verhüten Sie, daß Kinder irgendwelche Bauteile in den Mund nehmen oder Plastiktüten über den Kopf ziehen.

⚠ PRECAUTIONS

●Bien lire et assimiler les instructions avant de commencer l'assemblage. La construction du modèle par un enfant doit s'effectuer sous la surveillance d'un adulte. ●L'assemblage de ce kit requiert de l'outillage, en particulier des couteaux de modélisme. Manier les outils avec précaution pour éviter toute blessure. ●Lire et suivre les instructions d'utilisation des peintures et ou de la colle, si utilisées (non incluses dans le kit). Utiliser uniquement une colle et des peintures spéciales pour le polystyrène. ●Garder hors de portée des enfants en bas âge. Ne pas laisser les enfants mettre en bouche ou sucer les pièces, ou passer un sachet vinyl sur la tête.

PAINTS REQUIRED

塗装指示のマークです。タミヤカラーのカラーナンバーで指示しました。This mark denotes numbers for Tamiya Paint colors.

TS-2	●ダークグリーン / Dark green / Dunkelgrün / Vert foncé
XF-10	●ガンメタル / Gun metal / Metall-Grau / Gris acier

X-11	●クロームシルバー / Chrome silver / Chrom-Silber / Aluminium chrome
XF-56	●メタリックグレイ / Metallic grey / Grau-Metallisé / Gris métallisé
XF-57	●バフ / Buff / Lederfarben / Chamois

ASSEMBLY



- 組立説明図の中で塗装指示のない部品はTS-2(XF-61)ダークグリーンで塗装します。
- When no color is specified, paint the item with TS-2 (XF-61) Dark green.
- Wenn keine Farbe angegeben ist, Teile mit TS-2 (XF-61) Dunkelgrün lackieren.
- Lorsqu'aucune teinte n'est spécifiée, peindre en TS-2 (XF-61) Vert foncé.

《瞬間接着剤について》

★通常は塗装する前に使用します。その際、接着面の油分を十分に取ってください。塗装後に接着したい場合は接着面の塗料を落としてから使用します。この時、塗料が残っていると接着力が極端に低下するので注意しましょう。

★接着剤をつけすぎると接着力が落ちるだけでなく、白化しやすくなるので注意してください。

★劣化した接着剠は使用しないでください。不要な部品で試してから使用してください。

★使用する際は瞬間接着剠の取扱説明をよく読んでからご使用ください。

Instant cement

★Remove any paint or oil from cementing surface

before affixing parts.

- ★Use only a small amount of cement. Too much cement will make joints turn white and lose adhesion.
- ★Do not use old cement. Test cement first with unnecessary parts such as sprues before use.
- ★Carefully read instructions on use before cementing.

Sekundenkleber

- ★Entfernen Sie alle Farbe und Ölflecke von der Klebefläche bevor sie Teile ankleben.
- ★Verwenden Sie nur geringe Mengen Klebstoff. Bei zuviel Klebstoff kann sich die Verbindung verschieben und die Haftkraft verloren gehen.
- ★Verwenden Sie keinen alten Klebstoff. Testen

Sie den Kleber vor der Anwendung zuerst mit nicht benötigten Teilen etwa vom Spritzling. ★Vor dem Kleben die Gebrauchsanleitung sorgfältig lesen.

Collé rapide

- ★Enlever les traces de peinture ou de graisse des surfaces de contact avant de coller les pièces.
- ★N'utiliser qu'une petite quantité de colle. Un excès peut blanchir les lignes de joint et limiter l'adhésion.
- ★Ne pas utiliser une colle périmée. Tester la colle sur des pièces inutilisées comme des grappes avant utilisation effective.
- ★Lire soigneusement les instructions avant de coller.


1 ホイールの組み立て

Wheels
Räder
Roues

《アイドラーホイール》


Idler wheel
Spannrad
Poulie-guide

- ★2個作ります。
- ★Make 2.
- ★2 Satz anfertigen.
- ★Faire 2 jeux.




《ロードホイール》

Road wheel
Laufrad
Roue de route



《ドライブホイール》

Drive wheel
Kettentreibrad
Poulie d'entraînement



- ★2個作ります。
- ★Make 2.
- ★2 Satz anfertigen.
- ★Faire 2 jeux.



2 シャーシの組み立て

Lower hull assembly
Zusammenbau des Wannen-Unterteils
Assemblage de la caisse inférieure

このマークの部品は接着しません。
Do not cement.
Nicht kleben.
Ne pas coller.



車体下部(ダイキャスト)
Lower hull
Wannen-Unterteil
Caisse inférieure



ポリキャップ(大)
Poly cap(large)
Kunststoff-Nabe(groß)
Pièce de jonction(grande)


- ★ダイキャスト部品との接着には瞬間接着剤を使用してください。
- ★Affix plastic parts to die-cast metal parts using instant cement.
- ★Zur Anbringung von Plastik-Teilen auf Teilen aus Metall-Spritzguss Sekundenkleber verwenden.
- ★Fixer les pièces en plastique sur les pièces en métal moulé avec de la colle rapide.

3

ホイールの取り付け
Attaching wheels
Einbau der Räder
Fixation des roues


ロードホイール
Road wheel
Laufrad
Roue de route

ドライブホイール
Drive wheel
Kettentreibrad
Poulie d'entraînement



4

キャタピラの取り付け
Attaching tracks
Einbau der Ketten
Installation des chenilles



★始めにドライブホイールにA22とA26、A23を合わせ、順にキャタピラを接着剤で連結していきます。最後まで連結したら形を整え、流し込み接着剤でホイールと接着します。右側も同様に取り付けます。

★Begin track assembly by fitting A22, A23 and A26 to drive wheel. Glue track links together in order and attach them to wheels using Tamiya Extra Thin Cement. Repeat same procedure for right side tracks.


★Beginnen Sie den Zusammenbau der Kette, indem sie A22, A23 und A26 an das Kettentreibrad anpassen. Kleben Sie die Kettenglieder der Reihe nach zusammen und befestigen Sie diese mit Tamiya Extra Dunnen Kleber an den Rädern. Wiederholen Sie die gleiche Prozedur für die Kette der rechten Seite.

★Commencer l'assemblage de la chenille en installant A22, A23 et A26 sur la poulie d'entraînement. Coller les maillons ensemble dans l'ordre et les fixer aux roues avec de la colle extra-fluide Tamiya. Répéter l'opération pour la chenille droite.


5

車体の組み立て
Upper hull assembly
Zusammenbau des Wannen-Oberteils
Assemblage de la coque supérieure

《車体上部裏面》
Upper hull (inside)
Wannen-Oberteil (Innen)
Caisse supérieure (intérieure)



★切り取ります。
★Remove.
★Entfernen.
★Enlever.



★切り取ります。
★Remove.
★Entfernen.
★Enlever.

6

車体上部の取り付け

Attaching upper hull

Einbau des Wannen-Oberteils

Fixation de la caisse supérieure

車体上部
Upper hull
Wanne-Oberteil
Coque supérieure

2mmビス

Screw

Schraube

Vis

リアパネル
Rear panel
Heckplatte
Panneau arrière2mmビス
Screw
Schraube
Vis

A33

B4

車体下部
Lower hull
Wanne-Unterteil
Coque inférieure

車体部品の組み立て

Hull parts assembly

Zusammenbau der Rumpfteile

Assemblage des équipements de caisse

《R》

B3

《車体機銃》

Hull machine gun

Wanne-Maschinengewehr

Mitailleuse de caisse

《ドライバーズハッチ》

Driver's hatch

Fahrerluke

Trappe du conducteur

《増加燃料タンク》


External Fuel tank

Außen angebrachte

Treibstoff-Fässer

Réervoir externe

《L》



B5

B10

《車体機銃》

Hull machine gun

Wanne-Maschinengewehr

Mitailleuse de caisse


開
Open
Offen
Ouvverte

D3

閉
Closed
Geschlossen
Fermée

D2

D4

★切り取ります。
★Remove.
★Entfernen.
★Enlever.

★Select either open or closed. (D2, D3)

★Geschlossen oder offen auswählen. (D2, D3)

★Choisir soit ouvert soit fermé. (D2, D3)

8

車体部品の取り付け1

Attaching hull parts 1

Befestigung der Rumpfteile 1


Fixation des équipements de caisse 1

ドライバーズハッチ


Driver's hatch

Fahrerluke




Trappe du conducteur



L



R



4

車体機銃
Hull machine gun
Wanne-Maschinengewehr
Mitailleuse de caisse

9

車体部品の取り付け2

Attaching hull parts 2

Befestigung der Rumpfteile 2

Fixation des équipements de caisse 2

《ヘッドライト》

Headlight

Fahrtscheinwerfer

Phare

X-11



B13

B12

B15

A6

A26

XF-56

A8

A5

A1

A9

XF-57

A5

A4

XF-56

A23

XF-56

A4

XF-56

A23

XF-56

A9

XF-57

★A4,A9,A23,A26は取り付け方が車体によって様々です。

★Positions of A4, A9, A23 and A26 may differ on some tanks.

★Die Positionen von A4, A9, A23 und A26 können an einigen Panzern unterschiedlich gewesen sein.

★Les emplacements de A4, A9, A23 et A26 peuvent différer sur certains engins.


10

砲塔の組み立て

Turret

Turn

Tourelle




11

砲塔部品の取り付け

Attaching front turret parts

Einbau der vorderen Turm-Teile

Fixation des équipements de la tourelle avant



《ワイヤーロープ》

Tow cable

Zugseil

Câble de remorquage

80mmに切った紐

String (80mm long)

Faden (80mm lang)

Ficelle (longueur 80mm)

A13

★80mmに切った紐の両端にA13を取り付けたものを2本作ります。

★Attach A13 to both ends of an 80mm string. (Make 2)

★A13 an beiden Enden eines 80mm Fadens anbringen.

(2 anfertigen)

★Fixer A13 aux deux extrémités de la ficelle de 80mm. (Faire 2)

80mm


12

砲塔の取り付け

Attaching turret

Turm-Einbau

Fixation de la tourelle



★ワイヤーロープ取り付け例

★Tow cable position (an example)

★Anordnung des Abschleppkabels (Beispiel)

★Position du câble de remorquage (exemple)

不要部品

Not used.

Nicht verwendet.

Non utilisées.

A2x1,A3x2,A6x1,

A11x2,A12x4,A14x1,

A17x1,A34x2,B16

PAINTING

《T34/76 1941年型の塗装》

1942年から43年にかけて第112工場で生産されたT34/76 1941年型は、ほとんどの車輌がダークグリーンの単色で塗装されていました。砲塔などのマーキングは部隊ごとにルールが決められていたようです。また戦意高揚のためのスローガンが描かれた車輌も多く見られました。冬季には基本塗装の上に白の水性塗料を塗りつけて迷彩が施されました。装備品など細部の塗装は組立図中にマークとタミヤカラーの色番号で指示しております。

Painting the T34/76

Most 1941 production model T34/76 tanks built during 1942-1943 at factory #112 were painted dark green. Individual units set their own rules about turret markings and the like, while many tanks featured painted slogans aimed at raising morale. In winter, tanks were covered in white color wash for camouflage. Painting of accessories and other details is outlined in the manual.

Lackierung des T34/76

Die meisten T34/76 Panzer des 1941er Serienmodells, welche während 1942-1943 in Werk #112 gebaut wurden, waren dunkelgrün. Die Einheiten selbst gaben sich ihre eigenen Regeln über Turm-Markierungen und Ähnliches, wobei viele Panzer aufge-

malte Wahlsprüche trugen, welche die Moral heben sollten. Im Winter wurden die Panzer zur Tarnung mit einer Übermalung mit weißer Farbe versehen. Die Bemalung von Zubehör und anderer Details ist in der Anleitung angegeben.

Peinture du T34/76

La plupart des T34/76 modèle 1941 construits en 1942-1943 à l'usine N°112 étaient peints en vert foncé. Certaines unités avaient leurs propres règles pour les marquages de tourelle et beaucoup d'engins portaient des slogans patriotiques peints. En hiver, les chars étaient recouverts d'un badigeon blanc pour le camouflage. La peinture des accessoires et d'autres détails est expliquée dans la notice d'assemblage.

APPLYING DECALS

《スライドマークのはりかた》

- ①はりたいマークをハサミで切りぬきます。
- ②マークをぬるま湯に10秒ほどひたしてからタオル等の布の上におきます。
- ③台紙のはしを手で持ち、貼るところにマークをスライドさせてモデルに移してください。
- ④指に少し水をつけてマークをぬらしながら、正しい位置にすらします。
- ⑤やわらかい布でマークの内側の気泡を出ししながら、おしつけるようにして水分をとります。

DECAL APPLICATION

- 1.Cut off decal from sheet.
- 2.Dip the decal in tepid water for about 10 sec. and place on a clean cloth.
- 3.Hold the backing sheet edge and slide decal onto the model.
- 4.Move decal into position by wetting decal with finger.
- 5.Press decal gently down with a soft cloth until excess water and air bubbles are gone.

ANBRINGUNG DES ABZIEHBILDES

- 1.Abziehbild vom Blatt ausschneiden.
- 2.Das Abziehbild ungefähr 10 Sek. in lauwarmes Wasser tauchen, dann auf sauberen Stoff legen.
- 3.Die Kante der Unterlage halten und das Abziehbild auf das Modell schieben.
- 4.Das Abziehbild an die richtige Stelle schie-


ben und dabei mit dem Finger das Abziehbild naßmachen.

5.Das abziehbild mit weichem Stoff ganz andrücken, bis kein überflüssiges Wasser und keine Luftblasen mehr vorhanden sind.


APPLICATION DES DECALCOMANIES

- 1.Découpez la décalcomanie de sa feuille.
- 2.Plongez la décalcomanie dans de l'eau tiède pendant 10 secondes environ et poser sur un linge propre.
- 3.Retenez la feuille de protection par le côté et glissez la décalcomanie sur le modèle réduit.
- 4.Placez la décalcomanie à l'endroit voulu en la mouillant avec un de vos doigts.
- 5.Pressez doucement la décalcomanie avec un tissu doux jusqu'à ce que l'eau en excès et les bulles aient disparu.


A 第112クラスナエ・ソルモヴォ工場製 41号車 (ピクサ市鉄鋼労働者から) 東部戦線
Tank No. 41 "Steel worker from Vyksa city", 1943, built at factory #112 "Krasnoye Sormovo"




B 第112クラスナエ・ソルモヴォ工場製 第1戦車連隊偵察小隊106号車 1944年 4月 東部戦線
Tank No. 106, Recon Platoon, 1st Regiment, Eastern front, April 1944, built at factory #112 "Krasnoye Sormovo"



C 第112クラスナエ・ソルモヴォ工場製 64号車 1943年 夏 東部戦線
Tank No. 64, Eastern front, Summer 1943, built at factory #112 "Krasnoye Sormovo"




D 第112クラスナエ・ソルモヴォ工場製“エストニアのために！”第45戦車連隊 1943年6月 東部戦線
“For Soviet-Estonia!” Eastern front, June 1943, built at factory #112 “Krasnoye Sormovo”



アクセサリーも豊富な1/48シリーズ

1/48 ミリタリーミニチュアシリーズ



1/48 Jerry Can Set (32510)
1/48 ジェリカンセット


1/48 Brick Wall, Sand Bag & Barricade Set (32508)
1/48 レンガ・土のう・バリケードセット (32508)



1/48 Road Sign Set (32509)
1/48 道標セット

TAMIYA
Model MAGAZINE
INTERNATIONAL

『タミヤモデルマガジン』
海外の一流モデラーの作品が豊富な写真で身近に楽しめます。タミヤをはじめ、世界の製品をテーマに製作記事や資料など詳しく紹介。模型作りの参考に欠かせません。英語版、一部900円。(日本語要訳つき)お求めは当社カスタマーサービスまでお問い合わせください。



1/48 Road Sign Set (32509)
1/48 道標セット

部品請求について

★部品をなくしたり、こわした方は、このステッカーが貼られたカスタマーサービス取次店でご注文いただけます。また、当社カスタマーサービスに直接ご注文する場合は、右記の方法でご注文することができます。詳しくは当社カスタマーサービスまでお問い合わせください。



①《現金書留のご利用法》
下のカードにあなたの氏名、住所、郵便番号、電話番号をしっかりと記入してください。必要な部品を○でかこみ、代金を現金書留または、定額小為替(100円以下は切手可)と一緒ににお申し込みください。

②《郵便振替のご利用法》
郵便局の払込用紙の通信欄に下のカードを参考にITEM番号、スケール、製品名、部品名、数量を必ず記入ください。振込人住所欄には電話番号もお書きいただき、口座番号・00810-9-1118、加入者名・田宮模型でお振込ください。

③《電話でのご注文もご利用いただけます》
部品代金に加えて代引き手数料(315円)をご

負担いただければ、代金着払いにより電話でのご注文も承ります。

《お問い合わせ番号》

静岡 054-283-0003
東京 03-3899-3765 (静岡へ自動転送)
営業時間/平日(月～金曜日)▶ 8:00～20:00
土、日、祝日▶ 8:00～17:00



●タミヤのホームページには豊富な情報が満載です。ぜひご覧ください。

www.tamiya.com

For Japanese use only!

ITEM 32515

住所

□	□	□	□
---	---	---	---

電話 () -
氏名

0505

TAMIYA
株式会社タミヤ
〒422-8610 静岡市駿河区恩田原3-7

32515 1/48 T34/76 1941 Cast Turret (1053388)

AFTER MARKET SERVICE CARD

When purchasing Tamiya replacement parts, please take or send this form to your local Tamiya dealer so that the parts required can be correctly identified and supplied. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

Parts code	ITEM 32515
5493009	Lower Hull
0004342	A Parts (1 pc.)
0004343	B & D Parts
0004344	C Parts
0443027	Poly Cap (Large, 4 pcs.)
9442023	Poly Cap (Small, 4 pcs.)
8020021	String
9443023	2x6mm Screw (2 pcs.)
9493050	Decal
1053388	Instructions

T34/76 RUSSIAN TANK MODEL 1941 (CAST TURRET)

1/48 ミリタリーミニチュアシリーズ

ソビエト中戦車

T34/76 1941年型(铸造砲塔)

車体下部	600円	5493009
Aパーツ (1枚)	440円	0004342
B・Dパーツ	480円	0004343
Cパーツ	370円	0004344
ボリキャップ (大・4個)	170円	0443027
ボリキャップ (小・4個)	120円	9442023
糸	130円	8020021
2x6mm丸ビス (2本)	150円	9443023
マーク	220円	9493050
説明図	270円	1053388

